

取扱説明書（必ずお読みください）

マイクロサーバシリーズ「サバ太郎」

1 安全にお使いいただくために ◇ 警告および注意事項

●この「安全にお使いいただくために」は、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。本製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前には、必ず本紙をお読みの上、取り扱い方法を正しく理解し、本製品を正しくお使いください。

●本製品を使用する場合は、必ず本紙や周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

●水などの液体が本体や本体周りあるいは電源などにこぼれたり、本体の中に入ってしまった場合は、すぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。ショートしたりして感電、故障、火災などの原因となります。

●本体を濡らしたり、風呂場や水辺などの湿気や水分の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●電源ON/OFFに関わらず濡れた手で本製品を扱わないでください。感電や、本製品の故障の原因となります。

●電源は必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。AC100V(50/60Hz)以外のコンセントに接続しないでください。発熱、火災の恐れがあります。

●電源プラグをコンセントに完全に差込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、感電、故障の恐れがあります。

●本製品の接続、取り外しの際は、必ず本紙で、接続・取り外し方法をご確認ください。間違った操作を行なうと火災・感電・動作不良の原因となります。

●小さなお子様が本製品を使用する場合は、本製品の取扱い方法を熟知した大人の方の監視、指導のもとで行なうようにしてください。

●使用の有無に関わらず、未然に事故を防ぐため小さなお子様が本製品、および本体付属のケーブルなどに触れることのないよう注意してください。

●本製品に触れる前には、身体の静電気を取り除くようにしてください。金属に触れることで取り除くことができます。

●衝撃や振動の加わる不安定な場所で使用する場合は、落としたり倒れたりして故障やけがの原因となることがあります。

●高温、多湿、直射日光のあたる場所での使用や保管、火気の近くの設置は火災、故障の原因となることがあります。

●本体、ACアダプタ、電源コードなどの装置をご自分で修理、分解、改造は絶対にしないでください。感電、火災、やけどなどの原因となり危険です。修理はご購入時の販売店またはサポートセンターにご相談ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

●本製品を電源ケーブルに接続する場合は、必ず本紙で接続方法をご確認になり以下のことにご注意ください。
・電源ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行なわないでください。火災や故障の原因となります。
・接続するコネクタやケーブルを間違えると、PC本体やケーブルから発熱したり火災の原因となることがあります。
・電源ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因となります。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

●改造を加えるなど、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止めください。

●内部に水などの液体や固形の異物などが入ってしまった場合、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ショートしたりして、感電、故障、火災などの原因となります。

●煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電、故障の原因となります。

●本製品を使用中にデータが消失、または破損した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万一に備えて必ず定期的にバックアップをお取りください。

●本製品で使用されるデータは必ず他の記憶ドライブにバックアップしてください。故障、修理、静電気、誤動作、その他落下による破損、天災時の破損などによりデータが消失する場合があります。弊社はその責任を負うことはできませんことをご了承ください。

●本製品にソフトウェアのインストール、アップデートなどをする場合は、変更の前に必ずデータのバックアップをしてください。データが消失、破損した場合、弊社はその責任を負うことができませんことをご了承ください。

●本製品の動作中での電源OFF、リセット動作をしないでください。データの消失、破損など、弊社はその責任を負うことができませんことをご了承ください。

●本製品の動作中に電源ケーブルの扱いを乱暴にした場合、電源ケーブルが抜けたり、接触不良を起こす可能性がありますので注意してください。データの消失、破損などの場合、弊社はその責任を負うことができませんことをご了承ください。

●本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。

●本製品を以下のような環境、条件の場所に置かないようにしてください。
・静電気が発生する場所
・ほこりが多い場所
・温度、湿度が本製品の許容範囲を外れる場所
・結露する場所
・直射日光が当たる場所
・火気周辺
・漏電の危険がある場所
・漏水の危険がある場所
・強い磁気、電波が発生する場所
・振動が発生する場所
・傾斜、段差などがある不安定な場所

●本製品は精密部品で構成されている精密機器ですので以下のことを禁止します。
・落下、衝撃を加えるなどの乱暴な扱いをすること
・本製品の上に重いものをおくこと

2 注意

1. 設置など

- ・落下等で床や机に傷を付ける恐れがあります。またケース表面の塗装は剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- ・筐体上部には対流を妨げるような紙、本、その他を置かないで下さい。
- ・非常に小型の電子部品を高密度に多 using しています。ネジやワッシャーなど、導電性の物質が内部の基板に落ちたり、付着したりしないよう注意してください。

2. mSATA/M.2/SSD/オンボードSSD/HDD/メモリー

- ・Flash搭載ストレージ製品(mSATA/M.2/SSD/オンボードSSD)には書込回数に上限があります。お客様の運用方法によっては、ストレージに対して書込みを軽減したり発生させないようにOS等で適切な設定を実施することを推奨します。
- ・本体内部に搭載されているmSATA/M.2/SSD/HDD/メモリーなどの各種デバイスを取外したり、交換することはご遠慮ください(ホットプラグ対応品は除く)。また、そのために筐体を分解することはご遠慮ください。交換する場合は別途お問い合わせください。
- ・もし、お客様で各種ストレージやメモリーをご用意される場合、それらのデバイスに関しては、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

3. BIOS/ドライバーその他

- ・BIOSはデフォルトのままです。特に問題はありますが、セッティング画面へ入る場合は別項をご参照下さい。
- ・出荷後、BIOSのバージョンが上がる可能性があります。
- ・Windowsドライバーはインテル・ダウンロードセンターからダウンロードして下さい。

4. グラフィック関係

- ・グラフィックドライバーがインストールされると、モニターを自動認識し、最適な解像度で表示します。ディスプレイの設定変更はIntel Graphics Control Panelユーティリティ(Windowsの場合)で行って下さい。

5. モニターについて

- ・旧式のモニターやDDCをサポートしていないモニターやテレビをご使用の際は、正常に表示されない場合があります。
- ・変換ケーブル(HDMI⇔DVIなど)を接続しても、ケーブルの機種によっては表示されない場合があります。
- ・本製品が稼働している状態で、モニターケーブルを一旦抜いて再度接続しても表示されない場合があります。

6. CPU負荷について

- ・CPUが高負荷率の状態での長時間連続動作は本製品が熱くなりますので、ご注意ください。

7. 周辺機器について

- ・本製品に接続する周辺機器につきまして、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

8. その他

- ・ACアダプタの容量制限により、USBポートから供給できる電力の最大は合計0.5Aです。接続するUSBデバイスの消費電力の大きさによっては動作しないものもあります。
- ・USB-HDDやUSB-CD/DVDドライブなど、消費電力の大きいデバイスはPC本体ではなく、外部から電源を取るようにして下さい。
- ・USB周辺機器を多数接続したり、長時間CPU負荷が高い状態で使用すると、ACアダプターが過熱する場合があります。ACアダプターは風通しがいいところに置いて下さい。
- ・CPUにヒートシンクを取り付けています。筐体に大きな衝撃が加わるとCPUを破損する場合があります。衝撃をかけないように注意して下さい。
- ・HDDはSSDよりも消費電力が大きいため、HDDを搭載しての運用時にUSBポートへの供給電力が制限される場合があります。

3 商標

1. 商標について

- ・Intel、インテル、Atom、Core、ならびにその組み合わせはIntel Corp.の登録商標です。
- ・Microsoft、Windows、ならびにその組み合わせはマイクロソフト社の登録商標です。
- ・LinuxはLinus Torvalds氏の登録商標です。
- ・その他記載されている社名および製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。

4 製品資料

各製品のマニュアルは、弊社ダウンロードサイトで閲覧可能です。

URL : <http://www.pinon-pc.co.jp/download/>

- ・本資料および上記サイトで公開されている情報は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

◇ ご使用前にお読みください。

5 サポート

1. 修理およびサポートについて

ご購入後の修理等の対応はお買い上げ販売店もしくは弊社販売代理店へお問合せください。

2. お問い合わせについて

その他、お問い合わせにつきましては、以下URL内のお問い合わせ専用フォームにてお受けいたします。

URL : <http://www.pinon-pc.co.jp>

6 保証規定

- 保証期間内(弊社出荷後1年)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。保証期間内で故障した場合、弊社所定の方法で修理しますので、保証書及び購入日が証明できるものを製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書及び購入日を証明できるものをご提示いただけない場合
 - ②所定の項目が記入されていない、或いは字句を書換えられた場合
 - ③故障の原因が取扱上の不注意、お客様による輸送・移動中の衝撃による場合
 - ④天変地異、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内の修理でもお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は、人命に関わる設備や機器への使用は意図されておりません。これらの用途に使用し、事故や障害等が生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を輸送、ご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 本保証の範囲は、お客様が本製品を譲渡、転売された第三者に対しては適応されません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

株式会社ピノー
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-7-11
アクシス五反田ビル7F (2017年12月現在)

